

Détecteur photoélectrique en barrage


**Caractéristiques techniques**

Caractéristiques électriques		
	Émetteur	Récepteur
Alimentation	10 - 30 Vdc	
Ondulation résiduelle	+/- 15%	
Protection contre les inversions de polarités	Oui	
Protection contre les courts-circuits	-	Oui
Consommations	25 mA	20 mA
Sortie : Charge maximale	-	120 mA / 30 Vdc

Caractéristiques d'environnements		
Température de fonctionnement	-20 a +60 °C	
Étanchéité	IP 67	
Approbation	CE	


Types					
	Type	Alimentation	Sortie	Mode de sortie	Portée
Émetteur	SMT 7000	10-30 Vdc	-	-	20 m
	Récepteur		SMR 7607	NPN / PNP	Direct / inverse
SMR 7620			0 – 20 m		
SMR 7707			PNP / PNP	Direct / inverse	0 – 7 m
SMR 7720	0 – 20 m				

**Illustration**




**Connexions**


**Schémas de raccordements**




Émetteur SMT 7000 Entrée test



Récepteur SMR 7600 Sortie transistor NPN



Récepteur SMR 7600 Sortie transistor PNP



Récepteur SMR 7700 2 sorties transistors PNP

**Câblage au câble/connecteur**

	Câble	M8, 4 broches	M12, 4 broches
Alimentation +	Brun	1	1
Alimentation -	Bleu	3	3
Sortie	Blanc	2	2
Test / Sortie	Noir	4	4

	M8 vue du connecteur	M12 vue du connecteur

**Montage & Alignement**

Montage & Alignement	
1	Mettez l'émetteur et le récepteur en barrage. Assurez-vous que l'émetteur et le récepteur sont bien dans la gamme de portée.
2	Alignez les détecteurs en déplaçant l'émetteur ou le récepteur horizontalement puis verticalement jusqu'à ce que la sortie soit: - activée en absence d'objet en mode Direct (LO) - désactivée en absence d'objet en mode Inverse (DO)
3	Fixez l'émetteur et le récepteur à l'aide des écrous fournis et/ou d'un support de montage. Evitez les rayons de courbure des câbles trop petits près des détecteurs.

**Réglages**

**Sélection du mode de sortie SMR 76XX**

Le mode de sortie peut être sélectionné grâce au commutateur de fonction directe (LO) ou inverse (DO) sur le récepteur. Référez-vous au tableau de logique de sortie.

Fonctionnement direct (LO)	Permet à la sortie d'être désactivée en présence d'objet.	Tournez au maximum le potentiomètre dans le sens des aiguilles d'une montre.
Fonctionnement inverse (DO)	Permet à la sortie d'être activée en présence d'objet.	Tournez au maximum le potentiomètre dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

**Logique de sortie**

Détection	Mode de sortie	Etat de la Sortie	LED jaune allumée
Objet absent	Inverse (DO)	Ouvert	Non
	Direct (LO)	Fermé	Oui
Objet présent	Direct (LO)	Ouvert	Non
	Inverse (DO)	Fermé	Oui

**Réglage sensibilité**

La sensibilité maximale peut être employée pour la plupart des applications et est conseillée pour les applications dans les environnements difficiles par ex. saleté, eau et poussière etc.. Augmentez la sensibilité au maximum en tournant le potentiomètre dans le sens des aiguilles d'une montre.

L'ajustement de la sensibilité peut être nécessaire dans les applications où l'objet à détecter est petit ou translucide. Procédez comme suite :

- 1 Ajustez la sensibilité au maximum en tournant le potentiomètre dans le sens des aiguilles d'une montre.
- 2 Choisissez l'objet le plus petit à détecter avec la surface la plus translucide.
- 3 Placez l'objet à détecter entre l'émetteur et le récepteur.
- 4 Diminuez la sensibilité en tournant le potentiomètre dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que la sortie change d'état.
- 5 Enlevez l'objet à détecter et vérifiez que l'état de la sortie change.

**Entrée Test**

L'émetteur SMT peut être inhibé temporairement pour effectuer un test de bon fonctionnement en connectant le fil noir au négatif (-) de l'alimentation. Assurez-vous de l'absence d'objet entre l'émetteur et le récepteur quand vous inhibez l'émetteur. Lorsque l'entrée test est connectée, l'état de la sortie du récepteur doit changer.

Fonctionnement normal	Laissez le circuit de l'entrée test ouvert ou connectez le fil noir au positif (+) de l'alimentation.
Inhiber l'émetteur	Fermez le circuit de l'entrée test au négatif (-) de l'alimentation.

Note: Lorsque l'entrée test n'est pas employée, il est recommandé de relier le fil noir au positif (+) de l'alimentation.



**ATTENTION**

Ce produit ne doit pas être utilisé pour la protection du personnel dans les applications de sécurité de la machine. Ce produit ne comprend pas les circuits redondants d'auto-contrôle nécessaires pour permettre son utilisation dans des applications de sécurité homme-machine autonomes.